



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

GAVETAS CAJAS CONTENEDORES DE CARTÓN APILABLES Y REFORZADAS AP40

Reforzadas, incluyen puente metálico y cinta de nylon



1. Colocar el cartón con el lado plastificado debajo y doblar según la fotografía primero un lateral y luego el otro.



2. Doblar por las líneas marcadas hacia adentro e introducir bien las pestañas en las ranuras correspondientes.



3. Finalmente doblar los laterales y el frontal de la caja. Apretar bien y colocar la cinta adhesiva.



4. Según la posición de la fotografía, una vuelta con la cinta adhesiva y finalmente colocar el puente metálico.



5. Si lleva separador longitudinal, doblarlo por las líneas marcadas.



6. Introducir el separador en la Gaveta según se indica en la fotografía.



7. Por último introducir el puente metálico en las ranuras del cartón.



8. Observar la posición de las pestañas y ranuras para el apilamiento de las Gavetas.

