

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

GAVETAS CAJAS CONTENEDORES DE CARTÓN APILABLES Y REFORZADAS AP53



1. Colocar el cartón con el lado más rallado hacia arriba.



2. Doblar los laterales por las líneas marcadas según se indica en la fotografía.



3. Introducir las pestañas laterales doblando hacia el interior el borde de la ranura como se observa.



4. Doblar la pestaña trasera superior y luego las laterales superiores.



5. En la parte trasera de la Gaveta, introducir las dos pestañas laterales en las ranuras inferiores.



6. Si lleva separador longitudinal, doblarlo por las líneas marcadas.



7. Introducir el separador en la Gaveta según

se indica en la fotografía antes de los pasos 3 y 4.



8. Ya estará la Gaveta preparada para colocarle la tapa.



9. Colocar la tapa en la posición indicada en la fotografía.



10. Doblar por las líneas marcadas. Introducir las pestañas en las ranuras.



11. Quitar el protector amarillo de la cinta adhesiva.



12. Colocar como se indica en la fotografía y enganchar.